

# Liste de contrôle de la régie son pour les célébrations

Routine étape par étape pour les écrans du sanctuaire, la diffusion mobile et le direct vidéo.

Gardez cette feuille à la table de mixage afin que chaque bénévole puisse lancer et vérifier les sous-titres en moins de deux minutes.

## 15 minutes avant le début de la célébration

- 1** Vérifiez l'entrée audio : Assurez-vous que la sortie auxiliaire de la console est branchée à l'ordinateur (via la carte son USB ou l'interface audio).
- 2** Isolez les micros parlés : Envoyez uniquement les microphones de parole (lutrin, micro-cravate) vers les sous-titres, sans les instruments ni la chorale.
- 3** Ouvrez Zip Captions : Lancez <https://zipcaptions.app> dans Chrome et sélectionnez la carte son USB comme microphone.
- 4** Activez la salle de diffusion : Démarrez le mode Broadcast avec votre code fixe pour que les cartes de bancs et codes QR fonctionnent.
- 5** Vérifiez les écrans et le direct : Confirmez l'affichage sur l'écran de projection ainsi que dans OBS Studio ou vMix.
- 6** Testez pendant 10 secondes : Parlez dans le micro du lutrin et vérifiez l'apparition du texte sur un téléphone test.

## Dépannage rapide

\* Si aucun texte ne s'affiche, vérifiez que Chrome autorise le microphone USB et que la sortie auxiliaire n'est pas en sourdine.

\* Mettez les sous-titres en pause pendant les morceaux instrumentaux et réactivez-les pour les lectures et annonces.